MOBILUS MOTOR



INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTÓW COSMO H, W, G DO PAMIĘCI ZEWNĘTRZNEGO ODBIORNIKA COSMO E

NOTATKI

Uwagi wstępne

► Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić czy w transporcie nie wystąpiły na nim żadne uszkodzenia. Jeśli tak, należy niezwłocznie poinformować o tym dostawcę.

► Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

► Odbiornik COSMO E należy zasilać napięciem 23OV~, 50Hz. Dlatego jego instalacja powinna być dokonywana wyłącznie przez osoby z uprawnieniami elektrycznymi wg załączonego schematu elektrycznego zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi przepisami.

► Odbiorniki COSMO E przeznaczone są do współpracy ze wszystkimi pilotami serii COSMO.

► Zasięg sterowania radiowego ograniczony jest przez przepisy dotyczące maksymalnej mocy pilotów oraz warunki zabudowy urządzeń. Projektując rozmieszczenie pilotów należy uwzględnić ograniczenie zasięgu do około 25m przez 2 ściany.

► Deklaracja zgodności
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że odbiornik COSMO spełnia następujące Dyrektywy Europejskie:

1. 73/23/EWG Dyrektywa Niskonapięciowa;

2. 89/336/EWG Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej.

Wejście w tryb programowania odbiornika

1. Nacisnąć i przytrzymać powyżej 5 sek. przycisk programowania na odbiorniku COSMO E . Dwa półobroty siłownika potwierdzają wejście odbiornika w tryb programowania. Dodatkowo w tym trybie co 1 sek. miga dioda a odbiornik wydaje sygnały dźwiękowe.



UWAGA !
Jeżeli w ciągu 20 sek. nie zostanie wykonane żadne programowanie odbiornik radiowy COSMO E wychodzi automatycznie z trybu programowania. Podłączony siłownik wykonuje dwa półobroty, po czym ustają sygnały dźwiękowe oraz miganie diody.



Wczytanie kodu MASTER-a* do pamięci odbiornika

1. Wejść w tryb programowania.

2. Na pilocie nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez 1 sek. Przyciski ,,stop'' i ,,góra''.



Wczytanie MASTER-a potwierdzają dwa półobroty siłownika podłączonego do odbiornika:
Kod MASTER-a został wczytany do pamięci, a odbiornik przechodzi do trybu pracy. Teraz przy pomocy MASTER-a można obsługiwać siłownik lub wejść w tryb programowania w celu wczytania kolejnych pilotów.



UWAGA!
W przypadku pilota wielokanałowego (H5, W7, H24,) przyciskami wyboru kanałów - L lub P wybrać kanał, który ma być MASTER-em.



* MASTER - pilot lub kanał (w przypadku pilota wielokanałowego) wczytany jako pierwszy do pamięci odbiornika. Umożliwia programowanie kolejnych pilotów.

Wczytanie kodu drugiego i każdego kolejnego pilota

1. Na pilocie MASTER nacisnąć jednocześnie i przytrzymać powyżej 5 sek. przyciski ,,stop'' i ,,góra'' do momentu aż podłączony siłownik wykona dwa półobroty, potwierdzając wejście odbiornika w tryb programowania. Dodatkowo w tym trybie co 1 sek. miga dioda a odbiornik wydaje sygnały dźwiękowe.





2. Na drugim pilocie (w przypadku pilota wielokanałowego wybrać kanał, który chcemy zaprogramować), nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski ,,stop'' i ,,góra'' przez ok. 1 sek.



Podłączony siłownik wykonuje dwa półobroty. Pilot (kanał) został wczytany do pamięci odbiornika.



UWAGA!

Powtarzając krok 2 można przystąpić do wczytania następnego pilota. Jeżeli jednak w ciągu 20 sek. żadna czynność programowania nie zostanie rozpoczęta odbiornik wraca automatycznie do trybu pracy. Powrót do trybu pracy może być również przeprowadzony ręcznie przy użyciu MASTER-a. W takiej sytuacji należy wcisnąć jednocześniei przytrzymać powyżej 5 sek. przyciski ,,stop'' i ,,góra'' MASTER-a. W obu przypadkach powrót do trybu pracy zostanie potwierdzony przez dwa półobroty zabieraka podłączonego siłownika.





Zmiana kierunku pracy siłownika

1. Po wczytaniu pilota do odbiornika sprawdzić czy przyciski ,,góra'' i ,,dół'' na pilocie odpowiadają podnoszeniu i opuszczaniu rolety. Jeśli nie, to należy wcisnąć jednocześnie i przytrzymać przez około 2 sek. przyciski ,,góra'' i ,,dół'' na dowolnym pilocie wczytanym do odbiornika.



Odbiornik wyda jeden sygnał dźwiękowy, podłączony siłownik wykona dwa półobroty a kierunki pracy zostaną zamienione.

Usuwanie kodów wszystkich pilotów z pamięci odbiornika

1. Wejść w tryb programowania odbiornika.
2. W trybie programowania nacisnąć i przytrzymać powyżej 5 sek. przycisk programowania. Wszystkie wczytane wcześniej do odbiornika piloty zostały usunięte z jego pamięci, co potwierdzają 1 sygnał dźwiękowy i dwa półobroty podłączonego siłownika.



NOTATKI

NOTATKI

Usuwanie poszczególnych pilotów



Istnieje możliwość wykasowania tylko jednego z zaprogramowanych pilotów. W tym celu należy:

1. Na pilocie MASTER nacisnąć jednocześnie i przytrzymać powyżej 5 sek. przyciski ,,stop'' i ,,góra'' do momentu gdy podłączony siłownik wykona dwa półobroty, potwierdzając wejście odbiornika w tryb programowania. Dodatkowo w tym trybie co 1 sek. miga dioda a odbiornik wydaje sygnały dźwiękowe.



2. Na pilocie (kanale), który chcemy wykasować nacisnąć jednocześnie i przytrzymać powyżej 1 sek. przyciski ,,stop'' i ,,góra''. Podłączony siłownik wykonuje dwa półobroty, a kod tego pilota zostaje wykasowany z pamięci siłownika.

UWAGA!



Powtarzając krok 2 można przystapić do usuwania następnego pilota. Jeżeli jednak w ciągu 20 sek. żadna czynność programowania nie zostanie rozpoczęta odbiornik wraca automatycznie do trybu pracy. Powrót do trybu pracy może być również przeprowadzony ręcznie przy użyciu MASTER-a. W takiej sytuacji należy wcisnąć jednocześniei przytrzymać powyżej 5 sek. przyciski ,,stop'' i ,,góra'' MASTER-a. W obu przypadkach powrót do trybu pracy zostanie potwierdzony przez dwa półobroty zabieraka podłączonego siłownika.

Podłączanie dodatkowego wyłącznika/sterownika



Istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego wyłącznika klawiszowego (,,bez podtrzymania'') lub sterownika z wyjściem bezpotencjałowym. Należy je podłączyć wg załączonego schematu.

Opis przycisków pilota

a) COSMO H i W



b) COSMO G



* wyłącznie w pilotach wielokanałowych

Typy pilotów COSMO

H1 H5 H24 HT



W1 W7

G

NOTATKI

NOTATKI

Opis urządzenia